TERMO DE GARANTIA

A Progás Indústria Metalúrgica Ltda. garante os equipamentos novos de sua fabricação normal, destinados a uso comercial ou industrial, na forma aqui estabelecida. A garantia dos equipamentos é atendida pela fábrica ou pela Assistência Técnica Autorizada Progás, ficando condicionado a análise do defeito apresentado. Constatando-se defeito de fabricação, material (exceto os materiais contidos no item 2 do Termo de Garantia) ou montagem, o serviço será efetuado gratuitamente.

A fábrica e/ou a Assistência Técnica Autorizada tem exclusividade em dar pareceres e/ou fazer avaliação do equipamento, não autorizando outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia do equipamento.

Este termo de garantia fica anulado para equipamentos eventualmente reparados, modificados ou desmontados, assim como para os equipamentos que forem utilizados em desacordo com as especificações e orientações do Manual de Instruções.

1- A Progás Indústria Metalúrgica Ltda. garante seus produtos, que em serviço e uso normal, vierem a apresentar defeitos de material, fabricação ou montagem pelo período especificado nos respectivos Termos de Garantia.

2- A garantia não cobre vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contactoras, resistências, termostatos, relés, válvulas solenóides água/gás, borrachas de vedação (perfil de silicone) e motores elétricos.

2.1- Os motores elétricos quando danificados, devem ser encaminhados às oficinas técnicas dos respectivos fabricantes.

2.2- A Progás não cobre garantia dos produtos acima especificados por serem fabricados por terceiros e os equipamentos elétricos por serem sensíveis a variações de energia elétrica. A garantia cobre o produto, peças e componentes fabricados pela Progás que apresentarem defeito durante o período de garantia.

Esta garantia cobre mão-de-obra de forma gratuita quando o conserto do produto for na vigência da mesma, desde que seja feita pela Assistência Autorizada Progás.

Para equipamentos de grande porte tais como: Fornos e Assadores de frangos a Assistência Técnica fará a visita ao usuário quando necessário. Para equipamentos de pequeno porte tais como: Sanduicheiras, Fritadores, Chapas ou Fornos pequenos, o usuário, quando necessário, deverá levar o equipamento à Assistência Técnica e responsabilizar-se pelas despesas e riscos de transportes (ida e volta) aos locais de Assistência Técnica Autorizada Progás.

Excluem-se da Garantia:

Mau uso, instalações inadequadas, desgaste natural, efeitos de corrosão, bem como decorrentes de produtos químicos abrasivos, utilização incorreta, vidros, lâmpadas, avarias de transporte, armazenamento ou manuseio indevido, chave liga/desliga, rodízios, resistências, termostatos, relés, solenóides água/gás, motores elétricos, alterações, modificações ou consertos feitos fora da Assistência Técnica Autorizada Progás.

A Progás garante seus equipamentos novos vendidos a seus clientes pelo período de 180 dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal de aquisição.

Fica extinta qualquer garantia:

A garantia do motor é prestada pelo fabricante do mesmo.
Pelo decurso do prazo de validade.
Pela não observação das orientações do Manual de Instruções do equipamento.
Quando não for apresentada Nota Fiscal de compra do equipamento.
Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original.
Se ocorrer a ligação elétrica em voltagem diversa da indicada no produto e/ou por defeito e/ou deficiência nas instalações elétricas internas e externas ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local.
Se o número de série, etiqueta que identifica o produto, estiver de alguma forma, adulterado ou rasurado.
Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
A Progás não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Observações:

A Progás Indústria Metalúrgica Ltda. reserva-se o direito de alterar ou modificar todo e ou quaisquer equipamentos de sua linha de fabricação, sem o consentimento ou aviso prévio a seus clientes e consumidores.

Para maiores informações entre em contato com nosso Departamento Técnico
através do **FONE (54) 0800. 979.6222** - Caxias do Sul - RS - Brasil

PROGÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Av. Eustáquio Mascarello, nº 512, Bairro Desvio Rizzo
Fone: (54) 3209.5800 - Caxias do Sul - RS - Brasil
e-mail: progas@progas.com.br - site: www.progas.com.br

Maio / 2009

MANUAL DE INSTRUÇÕES
TERMO DE GARANTIA

Gôndolas & Acessórios

Este manual foi desenvolvido com a finalidade de levar a seu conhecimento todo sistema de funcionamento de seu equipamento bem como os cuidados necessários para obter-se o máximo de desempenho, proporcionando vida útil prolongada a seu equipamento. Portanto é fundamental a leitura e o entendimento do manual de instruções, o qual contém todos os procedimentos sugeridos para uma utilização adequada do equipamento. Ao mesmo tempo a Progás Indústria Metalúrgica Ltda. , quer parabenizá-lo pela aquisição de um produto de nossa fabricação, pois, nosso intuito é continuar pesquisando e aperfeiçoando os equipamentos para seu maior conforto e satisfação, mantendo em seu plano de trabalho uma **EVOLUÇÃO CONTÍNUA.**

PROGÁS®
Evolução Contínua
em Equipamentos para Gastronomia

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

PROGÁS
Evolução Contínua
em Equipamentos para Gastronomia

Gôndolas de Centro e Ponta



1º * Coloque duas colunas lado a lado com **uma base para frente e a outra para traz** ápos deve-se montar os pés auxiliares encaixando-os nos tubos de baixo para cima.



2º * Montar os fechamentos, superior e inferiores encaixando-os de baixo para cima nos furos das colunas.
OBs: * Não esqueça: Montar de baixo para cima.
* A quantidade de fechamento superior e inferior é de acordo com o modelo de Gôndola.



3º * Encaixe os rodapés, utilize os parafusos para nívelar sua Gôndola com o piso.



4º * Encaixe primeiro a base.
Ao montar as prateleiras encaixe primeiro os suportes "grau" após encaixe a prateleira nos furos da coluna apoiando-a nos suportes.



5º * Coloque o fechamento superior.
* Para compor uma Gôndola de canto, coloque duas colunas e proceda conforme os passos anteriores.
OBs: Nas extremidades da montagem use a "coluna inicial".
* Sempre que na montagem ouver uma gôndola de canto, comece a montagem por ela.
* As colunas usadas para montar o canto são as mesmas das "gôndolas de continuação".



ACESSÓRIOS PARA GÔNDOLAS



CATÁLOGO DE PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
01	APARADOR GÔNDOLA DE CENTRO PINTADO
02	SEPARADOR SUPERIOR PINTADO
03	SEPARADOR INFERIOR PINTADO
04	CESTO GÔNDOLA CENTRO 40CM PINTADO
05	CESTO GÔNDOLA CENTRO 30CM PINTADO
06	SEPARADOR CESTO GÔNDOLA 40CM PINTADO
07	SEPARADOR CESTO GÔNDOLA 30CM PINTADO
08	GANCHO GÔNDOLA SIMPLES
09	GANCHO GÔNDOLA DUPLO
10	SUPORTE GANCHO GÔNDOLA DE CENTRO PINTADO
11	SUPORTE PRATELEIRA GRAU GÔNDOLA BASE 40CM
12	PERFIL PORTA ETIQUETA GÔNDOLA
13	APARADOR GÔNDOLA DE PONTA PINTADO
14	CESTO GÔNDOLA PONTA 40CM PINTADO
15	CESTO GÔNDOLA PONTA 30CM PINTADO
16	SUPORTE GANCHO GÔNDOLA DE PONTA PINTADO

LEGENDA:

- B4 = Base 41Cm - B5 = Base 51Cm - EI= Encosto Inicial - CI= Centro Inicial.
- CC= Centro Continuação - EC = Encosto Continuação - P = Ponta

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

PROGÁS
Evolução Contínua
em Equipamentos para Gastronomia

Gôndolas de Encosto



1º * Pegue duas colunas e coloque-as uma ao lado da outra. Para se montar a Gôndola Central deve-se montar o pé auxiliar encaixando no tubo de baixo para cima.



2º * Montar os fechamentos, superior e inferiores encaixando-os de baixo para cima nos furos das colunas.
OBs: * Não esqueça: Montar de baixo para cima.
* A quantidade de fechamento superior e inferior é de acordo com o modelo de Gôndola.



3º * Encaixe os rodapés, utilize os parafusos para nívelar sua Gôndola com o piso.



4º * Encaixe primeiro a base.
Ao montar as prateleiras encaixe primeiro os suportes "grau" após encaixe a prateleira nos furos da coluna apoiando-a nos suportes.



5º * Coloque o fechamento superior.
* Para compor uma Gôndola de canto, coloque duas colunas e proceda conforme os passos anteriores.
OBs: Nas extremidades da montagem use a "coluna inicial".
* Sempre que na montagem ouver uma gôndola de canto, comece a montagem por ela.
* As colunas usadas para montar o canto são as mesmas das "gôndolas de continuação".



6º * Após montadas, as Gôndolas estão prontas para a colocação dos acessórios: Cestos, Suportes Ganchos, Ganchos, Aparadores ou Seperadores..
NOTA: Nivelar a Gôndola pelos parafusos de ajuste (veja no detalhe).



7º * Para colocar uma Gôndola de ponta, monte da mesma forma que as anteriores, seguindo os mesmos passos.



GÔNDOLAS DE CENTRO MODELOS

PRGN.130B4	Com prateleira inferior 400mm e prateleira superior 300mm.
PRGN.150B4	
PRGN.180B4	
PRGN.200B4	
PRGN.130B5	Com prateleira inferior 500mm e prateleira superior 400mm.
PRGN.150B5	
PRGN.180B5	
PRGN.200B5	



As colunas se encontram em quatro tamanhos.
Para cada altura será utilizada uma quantidade diferente de fechamentos.



Colunas de 1,32m
03 fechamento inferior

Colunas de 1,53m
03 fechamento inferior
01 fechamento superior

Colunas de 1,74m
04 fechamento inferior

Colunas de 1,95m
04 fechamento inferior
01 fechamento superior

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

PROGÁS
Evolução Contínua
em Equipamentos para Gastronomia

Gôndolas de Canto

1º * Pegue duas colunas e coloque-as uma ao lado da outra.



2º * Montar os fechamentos, superior e inferiores encaixando-os de baixo para cima nos furos das colunas.
OBs: * Não esqueça: Montar de baixo para cima.
* A quantidade de fechamento superior e inferior é de acordo com o modelo de Gôndola.



3º * Encaixe o rodapé, utilize os parafusos para nívelar sua Gôndola com o piso.



4º * Encaixe primeiro a base.
* Ao montar as prateleiras encaixe primeiro os suportes "grau" após encaixe a prateleira nos furos da coluna apoiando-a nos suportes.



INSTRUÇÕES PEÇAS PARA MONTAGEM

5º * Coloque o fechamento superior.
* Para compor uma Gôndola de canto, coloque duas colunas e proceda conforme os passos anteriores.
OBs: Nas extremidades da montagem use a "coluna inicial".
* Sempre que na montagem ouver uma gôndola de canto, comece a montagem por ela.
* As colunas usadas para montar o canto são as mesmas das "gôndolas de continuação".



6º * Após montadas, as gôndolas estão prontas para a colocação dos acessórios: Cestos, Suportes dos Ganchos, Ganchos, Aparadores ou Separadores.
NOTA: Utilize os parafusos para nívelar a Gôndola com o piso. (Ver detalhe)



INSTRUÇÕES TÉCNICAS

GÔNDOLAS ALTURA	BASE 41 cm	Nº DE PRATELEIRAS	BASE 51 cm	Nº DE PRATELEIRAS
PRGN.130	1	03 de 31 cm	1	03 de 41 cm
PRGN.150	1	04 de 31 cm	1	04 de 41 cm
PRGN.180	1	04 de 31 cm	1	04 de 41 cm
PRGN.200	1	05 de 31 cm	1	05 de 41 cm

*** OBS.: Nas Gôndolas de Centro as quantidades dobram.**